

035 Фрезервальная

Нормализация заготовки

Содержание переходов

Оборудование

1. Фрезеровать шпоночный паз 6P9

Шпоночно-фрезеральный станок

самоцентрирующиеся тиски

$\sqrt{Rz\ 6,3}$

